



TECHNICAL SUPPORT		
Problem	Causes	Solutions
The filter cover can not be attached to its container	The filter baskets are placed incorrectly	Place the filter baskets in the right way
	Filter baskets contain too many filter materials	Remove excess filter materials
Water leaks from the filter cover	There are debris or other objects on the filter container or on the cover gasket	Carefully clean the gasket, the edges of the container and filter cover
	The filter cover gasket is placed incorrectly, damaged (or missing)	Place correctly or replace the filter cover gasket
	The edge of the filter cover is damaged	Replace the filter cover
The filter motor is not working	Power off	Connect the filter to the power supply
	The rotor axis or rotor is damaged	Replace the rotor
	Rotor blocked by foreign objects (or missing rotor)	Clean the rotor chamber (or insert the rotor into the chamber)
Limited water outflow from the filter	The filter suction tube is blocked	Clean the suction tube of the filter
	Twisted or broken hoses make the flow of water difficult	Place the hoses correctly
	Heavily dirty filter hoses	Clean the hoses under running water using a hose cleaner
	The prefilter is clogged	Clean the pre-filter
	Filter materials are heavily dirty	Clean the filter materials
Air in the filter	Dirty rotor chamber	Clean the rotor chamber
	The distance between the level of the filter cover and the water level is too small	Place the filter cover at least 10 cm below the water level in the aquarium
The filter gives unusual noises when launched	The air inside the filter	Gently tilt the filter from the vertical to the pre-filter for a short moment

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА		
Проблема	Причина	Решение
Крышка фильтра не может быть прикреплена к контейнеру	Корзины фильтра неправильно расположены	Расположите корзины фильтра правильно
	Фильтрующие корзины содержат слишком много фильтрующих картриджей	Снимите избыточные фильтровальные картриджи
Утечка воды из крышки	На контейнере фильтра или на прокладке крышки имеются обломки или посторонние предметы	Тщательно очистите прокладку, края контейнера и крышки
	Прокладка крышки фильтра неправильно установлена, повреждена (или отсутствует)	Правильно установите или замените прокладку крышки фильтра
	Повреждение крышки фильтра повреждено	Замените крышку фильтра
Двигатель фильтра не работает	Выключить питание	Подключите фильтр к источнику питания
	Повреждена ось ротора или ротор	Заменить ротор
	Ротор заблокированный посторонними предметами (или без ротора)	Очистите камеру ротора (или вставьте ротор в камеру)
Ограниченный отток воды из фильтра	Всасывающая трубка фильтра сильно загрязнена	Очистите всасывающую трубку фильтра
	Скрученные или сломанные шланги затрудняют поток воды	Правильно установите шланги
	Сильно загрязненные фильтрующие	Очистите шланги под проточной водой, используя очиститель для шланга
	Префильтр забивается	Очистите предварительный фильтр
	Фильтрующие материалы сильно загрязнены	Очистите фильтрующие материалы
В фильтре есть воздух	Загрязнение роторной камеры	Очистите камеру ротора
	Расстояние между уровнем крышки фильтра и уровнем воды слишком мало	Поместите крышку фильтра не менее чем на 10 см ниже уровня воды в аквариуме
Фильтр дает необычные звуки при запуске	Воздух внутри фильтра	Осторожно наклоните фильтр от вертикали до предварительного фильтра на короткое время

TECHNIKAI TÁMOGATÁS		
Probléma	Ok	Megoldás
A szűrófejlet nem lehet a tartályhoz rögzíteni	A szűrő kosarak helytelenül vannak elrendezve	Helyezze el a szűrőkosarakat a megfelelő módon
	A szűrő kosarak túl sok szűrtartályt tartalmaznak	Távolítsa el a felesleges szűrbetéteket
A fedélről a víz szívárog	Vannak törmelék vagy idegen tárgyak a szűrtartályban vagy a burkolat tömítésén	Óvatosan tisztassa meg a tömítést, a tartály és a fedél szélét
	A szűrőfedél tömítése nem megfelelő, sérült (vagy hiányzik)	Illessze be megfelelően vagy cserélje ki a szűrőfedél tömítését
	A szűrőfedél széle sérült	Cserélje ki a szűrő fedélét
A szűrőmotor nem működik	Kapcsolja ki	Csatlakoztassa a szűrőt a tápegységhöz
	A rotor tengely vagy rotor sérült	Cserélje ki a járkereket
	Idegen tárgyak által blokkolt rotor (vagy nincs rotor)	Tisztitsa meg a rotorházat (vagy helyezze be a rotorot a kamrába)
Korlátozott mennyiségi víz kiáramlása a szűrőből	A szűrő szívócső erősen szennyezett	Tisztitsa meg a szűrő szívőcsőét
	A sodrott vagy törtött tömlök nehezkessé teszik a víz áramlását	Helyezze el megfelelően a tömlőket
	Erősen szennyezett szűrőtömlök	Tisztitsa meg a tömlőket folyó víz alatt egy tömlő tisztító segítségével
A szűrőben levegő van	Az elöszűrő eltömödött	Tisztitsa meg az elöszűrőt
	A szűrőanyagok erősen szennyezettek	Tisztitsa meg a szűrőanyagokat
A szűrő indításkor szoktan zajokat ad	A rotoros kamra talajzása	Tisztitsa meg a rotorházat
A levegő a szűr belsejében	A szűrőfél és a vízszint közötti távolság túl kicsi	Helyezze a szűr fedelét legalább 10 cm-re az akvárium vízzintje előtt
	Óvatosan döntse el a szűröt a függőlegesről az elöszűrő rövid ideig	

POMOC TECHNICZNA		
Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Nie można zamocować pokrywy filtra na jego pojemniku	Koszyki filtracyjne są niewłaściwie ułożone	Ułożyź koszyki filtracyjne we właściwy sposób
	Koszyki filtracyjne zawierają za dużo wkładów filtracyjnych	Usunąć nadmiar wkładów filtracyjnych
Spod pokrywy filtr wycieka woda	Na pojemniku filtra lub na uszczelce pokrywy znajdują się zanieczyszczenia lub dala obce	Starannie oczyść uszczelkę, krawędzie pojemnika i pokrywy
	Uszczelka pokrywy filtra jest niewłaściwie złożona, uszkodzona (lub jej brak)	Załóżyź prawidłowo lub wymień uszczelkę pokrywy filtra
Silnik filtra nie pracuje	Wylącznie zasłania	Podłącz y filtr do zasilania
	Oś wirnika lub wirnik są uszkodzone	Wymień wirnik
	Wirnik zablokowany przez ciała obce (lub brak wirnika)	Oczyść komorę wirnika (lub włożyć wirnik do komory)
Ograniczony wypływ wody z filtra	Rurka zasysająca filtra jest silnie zabrudzona	Oczyść rurkę zasysającą filtra
	Skrzynie lub złamane węże utrudniają przepływ wody	Ułożyź węże poprawnie
	Silnie zabrudzone węże filtra	Oczyść węże pod bieżącą wodą przy pomocy wyciara do węży
	Prefiltr jest zatkany	Oczyść prefiltre
	Materiały filtracyjne są silnie zabrudzone	Oczyść materiały filtracyjne
W filtrze znajduje się powietrze	Zabrudzenie komory wirnika	Oczyść komorę wirnika
	Odległość między poziomem pokrywy filtra a lustrem wody jest zbyt mała	Umieść pokrywę filtra co najmniej 10 cm ponizej lustra wody w akwarium
Filtre po uruchomieniu wydaje nietypowe odgłosy	Powietrze we wnętrzu filtra	Delikatnie odchylij filtr od pionu w stronęprefiltre na krótką chwilę

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG		
Problem	Ursache	Lösung
Die Filterabdeckung kann nicht an ihrem Behälter befestigt werden	Die Filterkörbe sind falsch angeordnet	Ordne die Filterkörbe richtig an
	Filterkörbe enthalten zu viele Filterpatronen	Entfernen Sie überschüssige Filterpatronen
Wasser tritt aus dem Deckel aus	Am Filterbehälter oder an der Deckeldecklung befinden sich Fremdkörper oder Fremdkörper	Reinigen Sie die Dichtung, die Kanten des Behälters und den Deckel sorgfältig
	Die Filterdeckeldecklung ist falsch montiert, beschädigt (oder fehlt)	Pass richtig ein oder ersetzen Sie die Filterdeckeldecklung
	Die Kante der Filterabdeckung ist beschädigt	Ersetzen Sie die Filterabdeckung
Der Filtermotor funktioniert nicht	Ausschalten	Schließen Sie den Filter an die Stromversorgung an
	Die Rotorachse oder der Rotor ist beschädigt	Ersetzen Sie das Laufrad
	Rotor durch Fremdkörper blockiert (oder kein Rotor)	Reinigen Sie die Rotorkammer (oder fügen Sie den Rotor in die Kammer ein)
Begrenzter Abfluss von Wasser aus dem Filter	Das Filtersaugrohr ist stark verschmutzt	Reinigen Sie das Saugrohr des Filters
	Verdröhre oder gebrochene Schläuche erschweren den Wasserfluss	Ordne die Schläuche richtig an
	Stark verschmutzte Filterschläuche	Reinigen Sie die Schläuche unter fließendem Wasser mit einem Schlauchreiniger
	Der Vorfilter ist verstopt	Reinigen Sie den Vorfilter
	Filtermaterialien sind stark verschmutzt	Reinigen Sie die Filtermaterialien
	Verschmutzung der Rotorkammer	Reinigen Sie die Rotorkammer
Es ist Luft im Filter	Der Abstand zwischen dem Niveau der Filterabdeckung und dem Wasserstand ist zu klein	Platzieren Sie den Filterdeckel mindestens 10 cm unterhalb des Wasserspiegels im Aquarium
Der Filter erzeugt beim Start ungewöhnliche Geräusche	Die Luft im Filter	Kippen Sie den Filter vorsichtig für einen kurzen Moment von der Vertikalen zum Vorfilter

SUPPORT TECHNIQUE		
Problème	Cause	Solution
Le couvercle du filtre ne peut pas être attaché à son conteneur	Les paniers de filtrage sont mal disposés	Disposez les paniers de filtrage dans le bon sens
	Les paniers filtrants contiennent trop de cartouches filtrantes	Retirer les cartouches filtrantes en excès
L'eau coule du couvercle	Il y a des débris ou des corps étrangers sur le récipient du filtre ou sur le joint du couvercle	Nettoyez soigneusement le joint, les bords du récipient et du couvercle
	Le joint du couvercle du filtre est mal installé, endommagé (ou manquant)	Monter correctement ou remplacer le joint du couvercle du filtre
	Le bord du couvercle du filtre est endommagé	Remplacez le couvercle du filtre
Le moteur du filtre ne fonctionne pas	Éteindre	Connecter le filtre à l'alimentation
	L'axe du rotor ou le rotor est endommagé	Remplacer la roue
	Rotor bloqué par des corps étrangers (ou pas de rotor)	Nettoyer la chambre du rotor (ou insérer le rotor dans la chambre)
Sortie d'eau limitée du filtre	Le tube d'aspiration du filtre est très sale	Nettoyer le tube d'aspiration du filtre
	Les tuyaux tordus ou cassés rendent le flux d'eau difficile	Disposez les tuyaux correctement
	Tuyaux filtrants très sales	Nettoyez les tuyaux sous l'eau courante en utilisant un nettoyeur de tuyau
	Le préfiltre est bouché	Nettoyer le préfiltre
	Les matériaux filtrants sont très sales	Nettoyer les matériaux de filtration
	Salissure de la chambre du rotor	Nettoyer la chambre du rotor
Il y a de l'air dans le filtre	La distance entre le niveau du couvercle et le niveau d'eau est trop petite	Placez le couvercle du filtre au moins 10 cm au-dessous du niveau de l'eau dans l'aquarium
Le filtre donne des bruits inhabituels au lancement	L'air à l'intérieur du filtre	Incliner doucement le filtre à partir de la verticale vers le préfiltre pour un court moment

SOPORTE TÉCNICO		
Problema	Causa	Solución
La cubierta del filtro no se puede unir a su contenedor	Las cestas de filtro están mal arregladas	Arregle las cestas de filtro de la manera correcta
	Las cestas de filtro contienen demasiados cartuchos de filtro	Retire el exceso de cartuchos de filtro
El agua se escapa de la tapa	Hay restos o objetos extraños en el contenedor del filtro o en la junta de la tapa	Limpie cuidadosamente la junta, los bordes del recipiente y la tapa
	La junta de la tapa del filtro está mal ajustada, dañada (faltante)	Ajuste correctamente o reemplace la junta de la tapa del filtro
El motor del filtro no funciona	El borde del filtro es dañado	Reemplace la cubierta del filtro
	El eje del rotor o rotor está dañado</td	